

Пожалуйста, ознакомьтесь с условиями до установки деталей на автомобиль.

KDSS (Kinetic Dynamic suspension system) – система кинетической динамической стабилизации подвески

Несоблюдение всех пунктов инструкции приведет к неисправности или повреждению системы KDSS.

При замене любого элемента в подвески необходимо воспользоваться данной инструкцией.

Необходимые инструменты:

5 мм шестигранный ключ

12 мм ключ (ситуативно).

1. Поднимите автомобиль на подъемнике, чтобы колеса были полностью вывешены.
2. Найдите клапана KDSS, находящиеся под автомобилем, рядом с задним мостом, впереди левого колеса.
3. Используя шестигранный ключ открутите болты на 3 полных витка против часовой стрелки.

ВАЖНО! Не выкручивайте болты более чем на три витка.

Металлическая накладка, закрывающая болты клапанов KDSS, может быть снята, чтобы обеспечить более удобный подход к этим болтам.

4. Когда клапана KDSS открыты, стабилизаторы поперечной устойчивости могут двигаться на полную высоту. В таком положении можно заменять и переустанавливать подвеску.

ВАЖНО! Не заводите автомобиль с открытыми клапанами, это может привести к неверной работе стабилизатора.

5. После того как все работы были проведены, сначала опустите автомобиль на землю, только потом закрутите болты клапанов KDSS и затяните их. Если была снята металлическая накладка, установите ее на прежнее место.

